

ES

PT



PH0003

BANCO PLEGABLE BANCO DOBRÁVEL



185 x 30 x 43 cm

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DO UTILIZADOR



LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO Y GUARDARLAS PARA POSTERIORES CONSULTAS

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO E GUARDAR PARA CONSULTAS POSTERIORES

1. Coloque el banco sobre una superficie plana.



2. Abra el banco por el centro.



3. Por favor, mantenga presionada esta posición antes de abrir las patas. Despliegue las patas completamente. La parte superior de la pata y el banco deben formar un ángulo recto.
 - 3.1. El soporte para la pata debe enderezarse después de desplegarse.
 - 3.2. Si el anillo de metal está disponible y no se desliza hacia abajo libremente, Coloque el anillo en la parte superior del soporte en forma de triángulo. El anillo evita que el soporte se pliegue de nuevo.



4. Fije el banco.



LIMPIEZA

1. Limpie el banco con un paño húmedo.
2. Manténgalo alejado del fuego.

1. Coloque o banco em uma superfície plana.



2. Abra o banco pelo centro.



3. Por favor, mantenha esta posição pressionada antes de abrir as pernas. Desdobre as pernas completamente. A parte superior da perna e o banco devem formar um ângulo reto.

3.1. Suporte de perna deve endireitar após a implantação.

3.2. Se o anel de metal está disponível e não desliza para baixo livremente, coloque o anel na parte superior do suporte na forma de um triângulo. O anel impede o suporte de dobrar para trás.



4. Coloque o banco.



LIMPEZA

1. Limpe o banco com um pano húmido.
2. Mantenha o banco longe do fogo.



PROFER
HOME

PH0003

Importado por:
COFERDROZA, S. COOP. LTDA.
C/ Isaac Peral, 1-3 · Pol. Ind. LLanos de la Estación
50800 ZUERA (ZARAGOZA · SPAIN)
Made in PRC

