



DELANTAL CON BOLSILLOS
70x81 CM
Cod. 71823 EAN 8427514060603



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC



CERTIFICADORA ACREDITADA POR ENAC





imexelzorro@imexelzorro.com
924 80 06 40
www.imexelzorro.com

Pol. San Isidro, C/ Cerrogordo, 1
Don Benito (Badajoz)
06400

FICHA TECNICA de producto

DELANTAL CON BOLSILLOS 70x81 CM

Cod. 71823 EAN 8427514060603

Accesorio práctico e imprescindible para cocinar a la parrilla, diseñado para ofrecer protección, comodidad y funcionalidad durante el uso doméstico o recreativo. Confeccionado en algodón 100 % de alta calidad, con un gramaje de 180 g/m² y tejido yarn dyed grueso y transpirable, garantiza resistencia y durabilidad incluso con un uso frecuente. Presenta un elegante acabado en color negro y unas dimensiones de 70 x 81 cm, proporcionando una cobertura amplia del torso. Incorpora un bolsillo frontal que permite tener utensilios o accesorios siempre a mano, y cintas ajustables en cuello y cintura que aseguran un ajuste cómodo y adaptable a diferentes usuarios. Su diseño sobrio y funcional lo convierte en un complemento ideal para barbacoas, cocina tradicional o trabajos culinarios donde se requiera protección adicional.

COMPONENTES DEL KIT

- Delantal con bolsillos Cod. 71823



DATOS DEL EMPAQUE

- Peso total: 0,25 kg
- Dimensiones del embalaje: 29x19x2 cm
- Tolerancia: Tanto las dimensiones como el peso total del producto están sujetos a un margen de +-3% de tolerancia con respecto a las indicaciones dadas.



RECOMENDACIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se recomienda utilizar el delantal siempre que se manipulen alimentos, brasas o utensilios de cocina para proteger la ropa frente a manchas de grasa, salsas, carbón o salpicaduras leves. Antes del primer uso, se aconseja lavarlo para mejorar su suavidad y confort. Para su mantenimiento, debe lavarse con frecuencia siguiendo las indicaciones habituales para prendas de algodón, evitando temperaturas excesivamente altas que puedan afectar al tejido. Tras el lavado, es importante secarlo completamente y guardarlo en un lugar seco y bien ventilado para evitar la aparición de malos olores o humedad. El bolsillo frontal debe vaciarse antes del lavado para preservar su forma y funcionalidad, y las cintas ajustables deben colocarse correctamente para evitar deformaciones y garantizar una mayor vida útil del producto.



imexelzorro@imexelzorro.com
924 80 06 40
www.imexelzorro.com

Pol. San Isidro, C/ Cerrogordo, 1
Don Benito (Badajoz)
06400

FICHA TECNICA de producto

DELANTAL CON BOLSILLOS 70x81 CM

Cod. 71823 EAN 8427514060603

GARANTIA

Todos nuestros productos están garantizados durante 3 años a partir de su fecha de compra, cubriendo los términos de garantía establecidos por la legislación vigente en cada país. Para cualquier reclamación, puede requerirse prueba de la fecha de compra, por lo que se recomienda conservar el recibo o la factura. Esta garantía cubre cualquier defecto imputable a los materiales o a la fabricación del producto, ya sea mediante reparación, sustitución de piezas defectuosas o entrega de un producto nuevo, según el criterio del fabricante, sin coste adicional para el cliente si la reclamación es aprobada. Sin embargo, la garantía no cubre averías ni fallos de funcionamiento ocasionados por accidentes, alteraciones del producto, uso profesional o comercial, mantenimiento incorrecto, almacenamiento inadecuado, vandalismo o negligencia en el uso diario. Asimismo, quedan excluidos los daños provocados por condiciones meteorológicas adversas como lluvia, granizo o inundaciones, así como la decoloración por exposición a productos químicos. La garantía tampoco cubre defectos en la pintura si el producto ha sido almacenado a la intemperie, ya que esta acción puede degradar prematuramente su acabado superficial. Ante cualquier reclamación, el cliente debe dirigirse al punto de venta donde adquirió el producto. IMEX EL ZORRO S.L. no se hace responsable por accidentes derivados del uso indebido del producto o del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

ADVERTENCIAS

Este delantal no está diseñado para proteger frente a llamas intensas ni fuentes de calor directas, por lo que no debe acercarse al fuego vivo, brasas activas o superficies extremadamente calientes, ya que el tejido puede deteriorarse o inflamarse. No utilizar como elemento de protección ignífuga ni como sustituto de equipos de seguridad especializados. Mantener fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso y evitar el contacto prolongado con chispas o salpicaduras de alta temperatura. No utilizar el delantal si presenta roturas, desgaste excesivo o costuras deterioradas, ya que perdería su capacidad de protección. Un uso inadecuado o una exposición directa al fuego pueden provocar daños en la prenda y riesgo de quemaduras.

