

ES

PT



PARASOL ALUMINIO

GUARDA-SOL ALUMÍNIO

PG0820 · PG0821 · PG0822 · PG0823 · PG0824



LEER ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO Y GUARDARLAS PARA POSTERIORES CONSULTAS

LER AS INSTRUÇÕES ANTES DA SUA UTILIZAÇÃO E GUARDAR PARA CONSULTAS POSTERIORES

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DO UTILIZADOR

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Use el parasol en un área abierta.
2. Al ajustar o abrir el parasol, asegúrese de que no haya nadie alrededor por cuestiones de seguridad.
3. Cierre y guarde siempre el parasol en los días de viento.
4. Mantenga el parasol alejado del fuego u otra fuente de calor.
5. No deje que los niños manipulen el parasol a menos que estén suficientemente supervisados por un adulto.
6. Se recomienda encarecidamente que el montaje de este parasol se lleve a cabo al menos por dos personas.
7. Al montar, abrir y cerrar el parasol, tenga cuidado para evitar pellizcarse la mano.
8. Tenga cuidado al abrir o cerrar el parasol para evitar el riesgo de lastimarse la mano.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Use o guarda-sol em uma área aberta.
2. Ao ajustar ou abrir o guarda-sol, assegure-se de que não haja ninguém também esteja protegido por sugestões de segurança.
3. Cierre y guarde siempre el parasol en los días de viento.
4. Mantenha o guarda-sol alejado do fogo ou outra fonte de calor.
5. No deje que los niños manipule el parasol a menos que estén suficientemente supervisionados por un adulto.
6. Recomenda-se encarecidamente que el montaje de este parasol se lleve a cabo al menos por dos personas.
7. Ao montar, abra e cerrar o guarda-sol, tenha cuidado para evitar pellizcarse la mano.
8. Tenha cuidado ao abrir ou cerrar o guarda-sol para evitar que o riesgo de lastimarse la mano.

PIEZAS / PEÇAS



Lona de parasol x1
Lona de guarda-sol x1



Mástil de extensión x1
Mástil de extensão x1

MONTAJE DEL PARASOL / MONTAGEM DO GUARDA-SOL



- 1** Conecte la parte de la lona del parasol al mástil de extensión.
Conecte a parte da tela do guarda-sol ao mástil de extensão.



- 2** Gire la manivela en el sentido de las agujas del reloj para abrir el parasol.
Gire a manivela no sentido horário para abrir o guarda-sol.

MODIFICAR INCLINACIÓN / MODIFICAR A INCLINAÇÃO



Presione este botón e incline la parte de la lona.
Pressione este botão e incline a parte da tela.

CIERRE DEL PARASOL / FECHAMENTO DO GUARDA-SOL



Cuando el parasol no esté en uso, ciérrelo y use la correa para asegurar que permanece cerrado.
Quando o guarda-sol não estiver em uso, feche-o e use a alça para garantir que ele permaneça fechado.

Utilice la correa para asegurar la lona.
Use a alça para prender a lona.



PROFER
GREEN

PG0820 · PG0821 · PG0822 · PG0823 · PG0824

Importado por:
COFERDROZA, S. COOP. LTDA.
C/ Isaac Peral, 1-3 · Pol. Ind. LLanos de la Estación
50800 ZUERA (ZARAGOZA · SPAIN)
Made in PRC

