ADI

IMAGEN
BARCODE UV
3426470290593

Información general	
Codigo artículo ADI	**5424557**
Descripción	**FTE RECTANGULAR 38X26cm METAL PX DAILY**
Descripción sencilla	**FUENTE RECTANGULAR ACERO**
Dimensiones /capacidad	**38x26CM**
Marca	**PYREX®**
Modelo	**DAILY PX**
Categoría	**HORNO Y PASTELERÍA**
Subcategoría	**FUENTES DE HORNO**

Características técnicas	
Material	**Metal**
	Acero Carbonatado
Color	**Marrón**
Tipo PACK	
Rasgos principales	**Extra resistente. Antiadherente**
Instrucciones de uso	**Apto lavavajillas** **Apto Horno**

Partida arancelaria	
TARIC	**70134200_OBJ.VIDRIO SERV.MESA O COCINA**

Datos logísticos	
Unidad de venta	
EAN Unidad de Venta	**3426470290593**
Largo(cm)	**38,00**
Ancho(cm)	**26,00**
Alto(cm)	**5,00**
Peso_neto(gr)	**550**
Peso_bruto(gr)	**588**
Volumen(dm3)	**4,94**
Caja intermedia	
Nº Piezas	
EAN Caja Intermedia	
Largo(cm)	
Ancho(cm)	
Alto(cm)	
Peso_neto(gr)	**0**
Peso_bruto(gr)	**0**
Volumen(dm3)	
Caja máster	
Nº Piezas	**6**
EAN Caja Máster	**13426470290590**
Largo(cm)	**45,00**
Ancho(cm)	**30,00**
Alto(cm)	**11,00**
Peso_neto(gr)	**3.300**
Peso_bruto(gr)	**3.528**
Volumen(dm3)	**14,85**
Palet (EUR)	
Nº Piezas	**300**
EAN Palet	
Largo(cm)	**120**
Ancho(cm)	**80**
Alto(cm)	**0**
Peso_neto(gr)	**165.000**
Peso_bruto(gr)	**0,00**
Volumen(dm3)	**0,00**

Reglamento (RGSP)	
Correo electrónico	info@adiberia.com
Dirección del fabricante/importador	85, allée des Maisons Rouges - B.P. 269, 36005 Châteauroux
Advertencia de seguridad	Limpieza: Lava la fuente de asar antes del primer uso y después de cada uso con agua tibia y jabón. Evita el uso de limpiadores abrasivos que puedan dañar la superficie. Precalentamiento: Coloca la fuente en el horno mientras se precalienta para evitar choques térmicos que puedan causar grietas. Uso en Horno: Utiliza la fuente de asar solo en el horno. No la uses en fogones, hornillos, estufas, o sobre una llama directa. Temperatura: No excedas la temperatura máxima recomendada por el fabricante. Ver indicaciones en el pack o información del producto. Manipulación: Usa guantes de cocina para manipular la fuente caliente y colócala sobre una superficie resistente al calor para evitar daños a las encimeras o mesas. Advertencias de Seguridad: Choques Térmicos: Evita cambios bruscos de temperatura. No coloques la fuente caliente directamente sobre superficies frías ni la sumerjas en agua fría inmediatamente después de usarla. Inspección: Revisa la fuente regularmente para detectar posibles daños o grietas. No uses la fuente si está dañada. Niños: Mantén la fuente fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.