ADI

IMAGEN	Información general	
	Codigo artículo ADI	**5425916**
	Descripción	**BOL MEZCLAS 21CM - 2,3L DAILY PYREX**
	Descripción sencilla	**BOL MEZCLAS BORO**
	Dimensiones /capacidad	**21CM, 2,3L**
	Marca	**PYREX®**
	Modelo	**DAILY PX**
	Categoría	**HORNO Y PASTELERÍA**
	Subcategoría	**FUENTES DE HORNO**
	Características técnicas	
	Material	**Vidrio**
		Boro
	Color	**Transparente**
	Tipo PACK	
	Rasgos principales	**Resistente a rayaduras. Material 100% saludable. Extra resistente**
	Instrucciones de uso	**Apto lavavajillas** **Apto Horno. Apto Congelador. Apto Frigorífico. Resistente Al Choque Térmico +300º-40º. Apto Microondas**
	Partida arancelaria	
	TARIC	**70134200_OBJ.VIDRIO SERV.MESA O COCINA**
	Datos logísticos	
	Unidad de venta	
	EAN Unidad de Venta	**3426470289917**
	Largo(cm)	**21,00**
	Ancho(cm)	**21,00**
	Alto(cm)	**11,00**
	Peso_neto(gr)	**760**
	Peso_bruto(gr)	**765**
	Volumen(dm3)	**4,85**
	Caja intermedia	
	Nº Piezas	
	EAN Caja Intermedia	
	Largo(cm)	
	Ancho(cm)	
	Alto(cm)	
	Peso_neto(gr)	**0**
	Peso_bruto(gr)	**0**
	Volumen(dm3)	
	Caja máster	
	Nº Piezas	**6**
	EAN Caja Máster	**13426470289914**
	Largo(cm)	**26,80**
	Ancho(cm)	**22,30**
	Alto(cm)	**22,70**
	Peso_neto(gr)	**4.560**
	Peso_bruto(gr)	**4.590**
	Volumen(dm3)	**13,57**
	Palet (EUR)	
	Nº Piezas	**360**
	EAN Palet	
	Largo(cm)	**120**
	Ancho(cm)	**80**
	Alto(cm)	**0**
	Peso_neto(gr)	**273.600**
	Peso_bruto(gr)	**0,00**
	Volumen(dm3)	**0,00**

BARCODE UV

3426470289917

Reglamento (RGSP)	
Correo electrónico	info@adiberia.com
Dirección del fabricante/importador	85, allée des Maisons Rouges - B.P. 269, 36005 Châteauroux
Advertencia de seguridad	Limpieza: Lava la fuente de asar antes del primer uso y después de cada uso con agua tibia y jabón. Evita el uso de limpiadores abrasivos que puedan dañar la superficie. Precalentamiento: Coloca la fuente en el horno mientras se precalienta para evitar choques térmicos que puedan causar grietas. Uso en Horno: Utiliza la fuente de asar solo en el horno. No la uses en fogones, hornillos, estufas, o sobre una llama directa. Temperatura: No excedas la temperatura máxima recomendada por el fabricante. Ver indicaciones en el pack o información del producto. Manipulación: Usa guantes de cocina para manipular la fuente caliente y colócala sobre una superficie resistente al calor para evitar daños a las encimeras o mesas. Advertencias de Seguridad: Choques Térmicos: Evita cambios bruscos de temperatura. No coloques la fuente caliente directamente sobre superficies frías ni la sumerjas en agua fría inmediatamente después de usarla. Inspección: Revisa la fuente regularmente para detectar posibles daños o grietas. No uses la fuente si está dañada. Niños: Mantén la fuente fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.