



PROFER

HOME




DESPIECE

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Indicador de funcionamiento | 4. Zona calorífica |
| 2. Termostato | 5. Base oscilante |
| 3. Selección de modo | 6. Interruptor de encendido/apagado |



LEA LAS INSTRUCCIONES DE USO ANTES DE UTILIZAR EL TERMOVENTILADOR CERÁMICO (TC)

1. Evite el uso del TC por personas con reducidas capacidades mentales, sensoriales o físicas, así como por niños, sin la supervisión adecuada. Evite también el uso del TC por personas con falta de experiencia o desconocimiento, sin haber recibido las instrucciones pertinentes con la lectura de este manual.
2. Aunque el TC se ha fabricado con función de autoparado por sobrecalentamiento, evite tapar el TC, éste podría incendiarse.
3. Para evitar posibles daños en el TC, no introduzca objetos dentro.
4. Nunca coloque la cara calorífica del TC a menos de un metro de la pared, muebles u otros objetos; éste podría incendiarse.
5. No introduzca lápices, bolígrafos o cualquier objeto punzante dentro de la zona calorífica cuando el TC esté en funcionamiento.
6. Nunca sumerja el TC o su cable en agua.
7. Nunca manipule el TC con las manos húmedas.
8. No utilice el TC en lugares húmedos.
9. No utilice el TC en superficies y suelos húmedos.
10. Utilice el TC en superficies sólidas y niveladas.
11. No deje desatendido el TC cuando esté funcionando.
12. No utilice el TC con un prolongador.
13. Asegúrese de que la potencia de su instalación coincide con la indicada para el TC.
14. Desenchufe el TC antes de su limpieza.
15. No utilice productos de limpieza que puedan contener químicos, abrasivos o alcohol, para la limpieza del TC.
16. Nunca use TC dañados o con el cable deteriorado o dañado.
17. Nunca use el TC en enchufes deteriorados o dañados.
18. Nunca utilice el TC cerca o en superficies calientes.
19. Use únicamente accesorios recomendados por el fabricante.
20. Desconecte siempre el TC cuando no lo esté utilizando.
21. Preste especial atención cuando el TC esté en funcionamiento cerca de niños.



22. Evite exponer el TC a caídas o golpes.
23. Repare el TC en un lugar autorizado y nunca intente hacerlo por sí mismo.
24. Mientras el TC esté en uso, por favor, cumpla las medidas de seguridad.
25. Cualquier uso incorrecto o que no tenga en cuenta las medidas de seguridad expresadas, será considerado como responsabilidad del usuario.

UTILIZACIÓN

1. Coloque el TC en una superficie nivelada, lisa y estable.
2. Antes de su primera utilización compruebe que el termostato esté en la posición contraria a las agujas del reloj y el botón de encendido esté en "0".
3. Enchufe el TC.
4. Gire el selector de potencia a la opción deseada:
Modo ventilación - Potencia media (850 W) - Potencia alta (1500 W)
5. Gire el termostato en sentido de las agujas del reloj hasta que oiga el click.
6. Si quiere modificar la temperatura, gire el termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentarla o en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuirla.
7. Para apagar el TC, gire el termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que oiga un click; coloque el botón de encendido en posición "0".
8. Desenchufe el TC.

PROTECCIÓN SOBRECALENTAMIENTO

Si cubre el TC con algún objeto, éste subirá de temperatura y se apagará. Quite todos esos elementos que causan el sobrecalentamiento. Cuando el TC se enfríe continuará funcionando.

PROTECCIÓN ANTIVUELCO

Si el TC vuelca, tiene un dispositivo de seguridad que hace que se apague automáticamente. Vuelva a levantarlo y continuará su funcionamiento normal.

LIMPIEZA

Antes de limpiarlo apague el TC, desenchúfelo y deje que se enfríe. Para quitarle el polvo utilice un trapo seco o un aspirador.

MANTENIMIENTO

Guarde el TC en un lugar fresco y seco. No tire la caja, podrá utilizar el TC también en verano.



PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Indicador de funcionamento | 4. Zona calorífica |
| 2. Termóstato | 5. Base oscilante |
| 3. Seleção de modo | 6. Botão de ligar/desligar |



LEIA AS INSTRUÇÕES DE USO ANTES DE UTILIZAR O TERMOVENTILADOR CERÂMICO (TC)

1. Evite o uso do TC por pessoas com algum tipo de incapacidade psíquica, sensorial ou física, assim como por crianças sem a supervisão adequada. Evite também a utilização do TC por pessoas com falta de experiência ou desconhecimento das instruções pertinentes e que não tenham lido o presente manual de instruções.
2. Embora o TC incorpore a função de paragem automática por sobreaquecimento, evite tapar o TC, para evitar o risco de incêndio.
3. Para evitar possíveis danos no TC, não introduza objetos no seu interior.
4. Nunca coloque a face aquecida do TC a menos de um metro da parede, móveis ou outros objetos, para evitar o risco de incêndio.
5. Não introduza lápis, canetas ou qualquer objeto perfurante no interior da zona calorífica quando o TC estiver em funcionamento.
6. Nunca mergulhe o TC o seu cabo de alimentação na água.
7. Nunca manipule o TC com as mãos húmidas.
8. Não utilize o TC em lugares húmidos.
9. Não utilize o TC em superfícies e solos húmidos.
10. Utilize o TC em superfícies sólidas e bem niveladas.
11. Não deixe o TC desatendido quando estiver em funcionamento.
12. Não utilize o TC com uma extensão do cabo de alimentação.
13. Assegure-se de que a potência da sua instalação elétrica coincide com a indicada para o TC.
14. Desligue o TC antes de proceder à sua limpeza.
15. Não utilize produtos de limpeza que possam conter químicos, abrasivos ou álcool para a limpeza do TC.
16. Nunca utilize TC danificados ou com o cabo de alimentação deteriorado ou danificado.
17. Nunca utilize o TC com tomadas deterioradas ou danificadas.
18. Nunca utilize o TC em cima de superfícies quentes ou na sua proximidade.
19. Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
20. Desconecte sempre o TC quando não este não estiver em uso.
21. Preste especial atenção quando o TC estiver em funcionamento na proximidade de crianças.



22. Evite expor o TC a quedas ou golpes.
23. Nunca tente reparar o TC; dirija-se sempre a um serviço técnico autorizado para a sua reparação.
24. Cumpra as medidas de segurança enquanto o TC estiver em funcionamento.
25. Qualquer utilização incorreta ou que não tenha em consideração as medidas de segurança indicadas no presente manual, será da exclusiva responsabilidade do usuário.

UTILIZAÇÃO

1. Coloque o TC numa superfície nivelada, lisa e estável.
2. Antes da primeira utilização, comprove que o termóstato se encontra na posição contrária ao dos ponteiros do relógio, e que o botão de ligar/desligar se encontra na posição "0".
3. Conecte o TC.
4. Coloque o seletor de potência na opção desejada:
Modo de ventilação - Potência média (850 W) - Potência alta (1500 W)
5. Gire o termóstato no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique.
6. Para modificar a temperatura, gire o termóstato no sentido dos ponteiros do relógio para aumentar a temperatura, ou no sentido contrário para reduzir a temperatura.
7. Para apagar o TC, gire o termóstato no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ouvir um clique, e coloque o botão de ligar/desligar na posição "0".
8. Desconecte o TC.

PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO

Se cobrir o TC com algum objeto, a temperatura deste aumentará, e o TC apagar-se-á automaticamente. Remova todos os elementos que possam provocar o sobreaquecimento do TC. Quando o TC arrefecer, retomará o seu funcionamento normal.

PROTEÇÃO ANTI-QUEDAS

Ao tomar o TC, este dispõe de um dispositivo de segurança que faz com que se desligue automaticamente. Volte a colocar o TC na sua posição correta para que este retome o seu funcionamento normal.

LIMPEZA

Antes de proceder à sua limpeza, apague o TC, desconecte-o e deixe que arrefeça. Para eliminar o pó, utilize um trapo seco ou um aspirador.

MANUTENÇÃO

Guarde o TC num lugar fresco e seco. Não deite fora a embalagem do TC, para poder guardar o TC e utilizá-lo também no Verão.



PROFER

HOME



Estimado cliente:

En nombre de todo el equipo PROFER, queremos agradecerte la confianza que acabas de depositar en NUESTRA MARCA, a partir de hoy... TU MARCA.

Nuestro compromiso es NUESTRA GARANTÍA y con ella nos ponemos a tu disposición para resolver cualquier duda o sugerencia que puedas tener.

Todos NUESTROS productos están creados respetando fundamentalmente a las personas y a las materias primas, con los más exigentes estándares de calidad del mercado.

Desde PROFER nos ponemos a tu entera disposición y deseamos que NUESTRA MARCA, a partir de hoy... sea siempre TU MARCA.

Nuestra marca, tu marca

Estimado cliente:

Em nome de toda a equipa PROFER queremos agradecer-lhe a confiança depositada na NOSSA MARCA, a partir de hoje... A SUA MARCA.

O nosso compromisso é a NOSSA GARANTIA e com ela pomo-nos à sua disposição para resolver qualquer dúvida ou sugestão que possa ter.

Todos os NOSSOS produtos são fabricados respetando fundamentalmente as pessoas e as matérias-primas, como os mais exigentes standards de qualidade do mercado.

Desde PROFER pomo-nos à vossa inteira disposição e desejamos que a NOSSA MARCA, a partir de hoje... seja sempre a SUA MARCA.

Nossa marca, sua marca

PROFER SERVICIOS INTEGRALES S.L.
C/ Capitán Haya, 15 · Esc. Izqda. · 1º D
28020 MADRID
Made in China

